JOGG

USB AUDIO INTERFACE

固件升级指导书

HOTONE

DESIGN INSPIRATION

本手册内容如有更改，恕不另行通知。

前言

此次固件更新仅针对Jogg在Windows系统下使用驱动的适配性进行优化，macOS或移动端用户如无使用Windows驱动的需求，则无需升级。

更新前验证

软件下载：

在Win 7或Win 10电脑系统下，从Hotone官网（www.hotoneaudio.com）下载Hotone USB ASIO Driver V4.80.0驱动（在官网选择“支持（SUPPORT）”>“软件（Software）”>“USB声卡”>Hotone USB ASIO Driver V4.80.0），并安装至您的电脑。

固件验证：

将Jogg连接至您的电脑（在设备管理器中确认Jogg已连接），打开ASIO驱动软件面板（点击电脑右下角“ ”图标）

如“USB Audio Device”处显示“Jogg USB Audio (20190118)”，则表示这台Jogg是最新固件，可以正常使用驱动无需升级

如“USB Audio Device”处显示“No devices connected”则表示这台Jogg为旧版固件，需要升级

更新固件

更新固件所需工具：十字螺丝刀、扳手。

更新步骤：

1、用十字螺丝刀将背板4个螺丝取下，用扳手将侧面三个接口处的螺母拧松。

2、将背板取下，将PCB板上的拨档（图中红框标记处）从“Normal use”档拨到“Upgrade Fw”档。

3、解压完压缩包后，找到如图所示2个文件。

安装名为“AP3768Effect_V243_Setup.exe”的程序，并将名称为“Jogg Firmware with Hotone ASIO Driver support.bin”的固件文件放置到电脑合适位置。

4、运行安装好的“AP3768Effect”软件，未连接Jogg至电脑时，软件左下角显示“No Device”。

5、接入Jogg电源并连接USB至电脑，在连接成功后，软件左下角显示“Ap3x Debug 1”，此时点击软件右侧“Flash...”按钮进入更新界面。

6、点击“Open”按钮选择之前解压完成的固件文件，并将“Address(Hex)”输入框内的文字，改为“00008000”，点击“Erase+Write+Verify”按钮开始更新，等待进度条完成，并弹出更新成功提示。

7、完成以上步骤后，断开Jogg电源和USB连接，将PCB板上的拨档拨回“Normal use”档，重新上电连接至电脑，打开ASIO驱动软件面板，如“USB Audio Device”处显示“Jogg USB Audio (20190118)”则固件升级成功，合上背板，拧紧螺丝，拧紧接口处螺母。